



**UWAGA:**

1. Jako zwody pionowe wykorzystać pokrycie blaszane,
2. Przewody odprowadzające wykonać drutem stalowym ocynkowanym fi 8mm w rurce RL przed dociepleniem.
3. Z instalacją odgromową połączyć rynny, wywietrzniki i daszki przyległe.
4. Połączenie napowietrzne wykonać przez skręcenie, podziemne przez spawanie.